Rallador multiuso Unold

Manual de instrucciones

Descripción del aparato (ver página nº 1 del manual alemán)

1. Carcasa
2. Rallador grueso (tambor)
3. Rallador fino (tambor)
4. Batería
5. Cargador de la batería

Instrucciones de seguridad

1. Por favor lean detenidamente este pequeño manual de instrucciones.
2. Utilicen piezas originales en este electrodoméstico, no utilicen cualquier otra batería que la suministrada o la que les suministre nuestro servicio técnico.
3. No dejen el electrodoméstico cerca o encima de fuentes de calor.
4. La carcasa, las baterías y el cargador no deben estar en contacto con el agua ni ser sumergidos en ella .
5. Si tuviesen algún problema técnico con el electrodoméstico, por favor pónganse en contacto con nuestro servicio técnico, le indicarán donde debe enviar el aparato en caso de que no puedan resolver el problema.
6. No dejen el electrodoméstico al alcance de los niños.
7. Pongan especial cuidado en no introducir nada en el rallador (tambor) cuando esté funcionando.
8. Tengan mucho cuidado cuando limpien los ralladores, la superficie de los mismos está muy afilada.
9. No deben presionar los frutos secos, chocolate o queso con los dedos, cuchara, espátula, etc.
10. Cuando la batería está recargada, deben desconectar el cargador de la misma de la red eléctrica, para que no sufra recalentamientos.
11. No enrollar el cable en el cargador de la batería.
12. No tiren la batería a la basura. Por favor envíennos las baterías defectuosas o gastadas.

Este electrodoméstico a sido diseñado para el uso doméstico, si es utilizado para fines industriales perderán la garantía.

Indicaciones de uso

1. Tienen en sus manos un rallador para frutos secos (almendras, nueces, avellanas, etc.) chocolate, queso, queso duro, etc.
2. Introduzcan los alimentos que deseen rallar en el lugar al efecto con la parte superior de la carcasa levantada, de forma que al bajarlo para asentarlo en su lugar los alimentos queden presionados.
3. No deben presionar excesivamente la parte superior de la carcasa (o brazo) ya que podría dañarse con el tambor rallador.
4. Corten los alimentos en trozos, de forma que quepan en el espacio al efecto.
5. Pongan la batería en su espacio, Cuiden que está bien colocada, de forma que no haya fallos.
6. Antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico, corten los alimentos que quieran rallar, a continuación colóquenlos en el espacio al efecto, preparen el plato o recipiente donde debe caer el alimento ya rallado, pónganlo en funcionamiento.
7. Tengan mucho cuidado de no dejar en funcionamiento el rallador cuando ya no queden alimentos por rallar, ni traten de empujar los residuos con las manos o dedos, existe peligro de cortes.
8. No traten de limpiar el aparato mientras está en funcionamiento.
9. Después de usar el aparato, saquen la batería del mismo y a continuación las cuchillas o tambor del rallador y procedan de inmediato a su limpieza.

Uso de la batería

- Una batería recargable es entregada con el electrodoméstico.
- Por favor, cuiden de que la batería está en el lugar al efecto, en el aparato y en la posición correcta. La posición de la misma debe de ser muy exacta o podría haber fallos en el funcionamiento.
- Antes de recargar la batería, conecten el cargador a la red eléctrica.
- Mientras la batería se encuentra asentada en el cargador la luz del mismo estará encendida.
- La primera vez deben cargar la batería durante unas 16 horas. Cuando necesiten cargarla de nuevo sólo necesitará 4 horas.
- Para que la vida de su batería sea más larga deberían esperar a que la batería este prácticamente descargada, antes de volver a recargarla.
- Cuando la batería está vacía no deben guardarla, tendrían que recargarla inmediatamente.
- La carga tiene una duración aproximada de 45 minutos.
- No tiren la batería a la basura, cuando esté agotada o si es defectuosa, envíenla a nuestro servicio técnico.

Limpieza y cuidados

1. Antes de la limpieza deben desconectar el aparato de la red eléctrica y quitar la batería del mismo.
2. No utilicen ningún jabón lavavajillas corrosivo o duro, basta con una solución suave o introducir las cuchillas (tambor) en el lavavajillas. Pónganlas a remojo en agua caliente y la solución suave de jabón, tengan cuidado de no cortarse.
3. La carcasa pueden limpiarla con un trapo húmedo y secarla.
4. Tengan mucho cuidado de que no entre agua en el electrodoméstico, sobre todo en la parte donde se conecta la batería y se encuentra el motor del mismo.
5. Después de cada uso, deberían limpiar el aparato, especialmente el tambor (cuchillas) para que loa residuos de los alimentos que hayan podido quedar no se pudran.

Les felicitamos por la adquisición de este pequeño electrodoméstico que le servirá de gran ayuda.

Distribuido en España por: ***CONASI***

www.conasi.biz
info@conasi.biz
Tfno: 619524895

Conasi
Cocina natural y simple